

ALLEGRO *CITY*

- 1.** Dépliez le E-scooter City et verrouillez le levier de pliage.
- 2.** Introduisez soigneusement le câble dans le guidon et placez l'ensemble sur le guidon.
- 3.** Serrez les cinq vis (5 mm) avec la clé Allen (5 mm).
- 4.** Réglez la hauteur du guidon en ouvrant le blocage rapide et en tirant sur le bouton de réglage de la hauteur.
- 5.** Chargez le E-scooter.
- 6.** Allumez le E-scooter.
- 7.** Téléchargez l'application Limotec Connect dans le Google Play Store ou l'Apple Store.
- 8.** Ouvrez l'application. Touchez le symbole Bluetooth et sélectionnez votre E-scooter.
Scannez le code QR sur le côté droit, au-dessus de la roue du scooter. Le scooter est maintenant connecté à l'application.

Avec l'application gratuite, vous pouvez:

- Contrôler l'éclairage
- Utiliser Google Maps
- Sélectionner le mode de vitesse
- Sécuriser le scooter avec une protection antivol supplémentaire
- Prendre connaissance de la vitesse et de l'état de la batterie
- Enregistrer votre itinéraire